

Nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir choisi les produits BOS, conçus et développés par des passionnés et assemblés à la main avec soin en France.

Lisez attentivement la notice d'utilisation disponible dans la rubrique téléchargement du site www.bosmtb.com. Elle contient toutes les informations concernant le montage et le réglage ainsi que des recommandations d'usage et de garantie importantes à suivre. Vous trouverez dans ce document des précautions d'utilisation, des informations sur la maintenance et l'entretien courant pour préserver les performances et la fiabilité de votre fourche.

La bonne connaissance de votre nouveau produit BOS rendra plus agréable son usage.

Ressort

Il convient d'adapter la raideur du ressort en fonction de votre poids.

Poids pilote	<60 kg	de 60 à 80 kg	de 80 à 105 kg	> 105 kg
Ressort	Vert	Orange	Gris	Violet
Disponibilité	supplémentaire	origine	supplémentaire	option

Précharge

La précharge du ressort permet d'adapter la hauteur de roulage. Il est recommandé de régler la fourche avec un SAG compris entre 15 et 25%, ce qui correspond à un enfoncement compris entre 30 et 50 mm. Si le SAG est supérieur au SAG recommandé, il faut ajouter une ou plusieurs cales de précharge conformément à la notice d'utilisation.

Réglages standard : Pour commencer votre réglage, tourner la molette dans le sens horaire jusqu'à la butée (= clic 0). Les clics sont ensuite comptés en tournant la molette dans le sens anti horaire.

Usage loisir

Compression (A): 15 clics

Détente (B): 18 clics

Usage sportif

Compression (A): 8 clics

Détente (B): 16 clics

